AZDEN 21世紀。

AZ-11

28 MHz

FM TRANSCEIVER

AZ-61

50 MHz

FM TRANSCEIVER

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、


正しくお使いください。

本機は日本国内専用のモデルですので、

外国で使用することはできません。

この無線機を使用するには、郵政省のアマチュア無線局 の免許が必要です。また、アマチュア無線以外の通信には 使用できません。

日本圧電気株式会社




■目次

ご使用前に	- 1
A Z - 1 1 / A Z - 6 1 規格表	- 2
付属品 ————————————————————————————————————	- 3
Nicd電池について ————————————————————————————————————	- 3
各部の名称と機能	- 4
ディスプレイパネル	- 7
操作 本文中のキー操作方法と説明例	- 9
受信のしかた	-10
・VFOモードによる方法	-10
・メモリーモードによる方法	-11
・周波数ステップの変更	-16
送信のしかた	-16
レピーター運用について	-18
スキャンについて ―――	-20
プライオリティ動作	-21
トーン/CTCSSのON/OFFおよびTONE周波数の選択	-21
プログラムのしかた	-21
プログラム・モードのON/OFF	-22
ページャー動作の運用方法	-27
CTCSS (TE-11) の使い方	-28
DTMF動作 ————————————————————————————————————	-28
DCS動作 ————————————————————————————————————	-29
コードスケルチ 動作の運用 方法	-30
バッテリーセービング動作	-31
オート・パワー・オフ機能	-31
保守 ————————————————————————————————————	-32
アクセサリー	-32
CTCSSユニツト (TE-11) の取付け	-33
申請書の書き方	
アマチュアバンド使用区分 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
送信機系統図 —————————————————————36	

■ご使用前に

1) ご注意 ・本体ケースを外し、内部に手をふれないでくだ さい。

・付属のヘリカルアンテナをアンテナ端子に差し込み、完全に取付けて下さい。
・バッテリーバック(BP-11)を正しい状態で取付けて下さい。
・外部電源の場合は必ずDC6.3V~16Vマイナス接地で、ご使用ください。
・付属のバッテリーバック(BP-11)はDC人力端子(DCIN)からは充電できません。付属のバッテリーチャージャーを使用し、正しく充電してください。



バッテリーパックの取り外し方

■AZ-11/AZ-61規格表

		AZ-11	AZ-61				
	送・受信周波数	28.00MHZ~ 29.70MHZ (受信のみ30MHzまで)	50.00MHZ~54.00MHZ				
	電波形式	F3 (FM)					
_	アンテナ・ インピーダンス	50Ω	.codith				
	電源電圧範囲	DC6. 3~16	/、マイナス接地				
般	消費電流(受信時)	受信音声出力時 受信スケルチ時 受信パワーセーブ オートパワーオフB	約150mA 約48mA 转 約28mA 转 約100μA				
仕	消費電流 (送信時)	H i 約1.5A	Lo約500mA以下				
様	寸法	幅60(71.5)×高さ174 (BP-11装着時) ()内は3	(185) ×厚さ33 (37) mm 運起物を含む最大寸法				
	重量	約550g (BP-11、アンテ リップ含む)	ナ、ハンドストラップ、ベルトク				
	使用温度範囲	-20℃~+60℃					
	送信出力	H i 5W (外部電源13.8V使用時) L o 0.5W					
送	変調方式	可変リアクタンス変調					
信	最大周波数偏移	±5KH:	Z				
部	スプリアス	-60dBJ	以下				
	内蔵 マイクロホン	エレクトレットコンデンサー型 (インビーダンス 2 K Ω)					
	受信方式	ダブルスーパーヘテロ	コダイン方式				
受	受信感度	29.00~29.70MHz 0.16μV (12dBSINAD)以下 (28.00~28.99MHz 0.25μV以下)	50.00~54.00MHz 0.16μV (12dB SINAD)以下				
信	第一中間周波数	16.9MHz	16.9MHz				
	第二中間周波数	455K	H z				
部	スケルチ感度	-20 d B μ	(0.1 µ V) 以下				
	選択度	±6KHz以上(-6dB)、±	15KHz以下(-60dB)				
	低周波数出力	250mW以上(8	Ω 10%歪み時)				

■付屬品

ヘルカル	7	ン	テ	ナ	•	٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	1
ニッカド	バ	ッ	テ	IJ	_	バ	ッ	ク	(₿	P	_	1	1)	•	٠	1
バッテリ																		
チャージ																		
ベルトク																		
ハンドス	ŀ	ラ	ッ	ブ	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	1
保証書・	•	٠	٠	•	•	٠	•	٠	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	•	1
取扱説明	書	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	٠	•	1

- ・規格は、JAIA (日本アマチュア無線機器工業会)で定めた測定法による。 ・仕様は、改良のため変更することがあります。

エートンケースはアフターサービスご依頼時や輸送時に必要です。保管しておいて下さい。

■Nicd電池について

1. 本機にはDC 12V 600mAhのNicdバッテリーパックBP-11、AC100V用バッテリーチャージャー及びチャージャー・スタンドが付属しています。 指定以外の機器との接続は危険です。又、故障の原因になりますので、正しくご使用下さい。

2. BP-11は工場で充電してありますが、放 電している場合がありますので、使用前にバッテ リーチャージャー及びスタンドを使用し、充電し て下さい。

3. 初めての充電や長期保存後の充電では容量が 不足する事がありますが、2~3回ご使用の間に 同復します。

4. BP-11の充電は周囲温度が5~40℃で 行って下さい。


5. BP-11は通常、充電時間は約5時間です 。必要以上に長時間充電(過充電)すると性能が 劣化しますのでご注意下さい。


6. 危険ですので分解したり火や水の中へ投入しないで下さい。

10. Nicdバッテリーは寿命があります。 充分に充電しても、使用できる時間が短くなって きた場合は寿命と思われます。(充放電サイクル 約500回)

11. 長期間ご使用にならない場合は本体から外 し、放電してから保存して下さい。

12.外部電源用のDC入力端子からBP-11 へは充電出来ません。





■各部の名称と機能

①アンテナコネクター 付属のヘリカルアンテナを接続するためのコネク ターです。BNC型で、右側に回して固定してく ださい。

②出力切換スイッチ 送信出力をHiとLoに切換えるためのスイッチ です。

③キーロックスイッチ 16キー、UP/DNキー、MAø、T.M. PAGR.CLRキーを押しても作動しなくしま す。誤操作を防止します。

④スケルチツマミ(SQL) 無信号時の雑音を消すツマミです。右に回すと 「ザー」という音が消えます。

⑤POWER/VOLツマミ電源のON/OFF及び音量調整のツマミです。 右に回すと電源がONになり、さらに回すと音量が大きくなります。

⑥スピーカー端子(SPK) 外部スピーカーまたはイヤーホンの端子です。

⑦マイク端子(MIC) 外部マイクの端子です。

⑧DC入力端子 DC13.8 Vの外部電源を接続する端子です。

⑨ファンクションキー(FUN)第2の機能を呼び出すセカンドキー。また、このキーを押しながら、電源スイッチをONするとBEEP音をON/PFFできます。


⑩ランプON/OFFキー(LAMP) LCDのバック照明をON/OFFするスイッチです。自動的に10秒で消灯します。 また、このキーを押しながら、電源スイッチを ONすると自動消灯がON/OFFできます。

①プレストークスイッチ(PTT) 送信と受信を切換えるスイッチです。押し続けれ ば送信状態です。


②モニタースイッチこのスイッチを押とすすと、送信チャンネルをスケルチがオープンした状態でモニターできます。

③バッテリー・リリースノブ バッテリーパックを取り外す時、このノブを矢印 の方向へズラシながらパックを左側にスライドし 、外します。

上面操作部



侧面操作部




⑤T.M∕WRキー 現在、使用している周波数を一時的にメモリーするためのキーです。メモリーする時は、1秒以上押し続け、呼び出す時は、ワンタッチ「ポン」と押します。再度ワンタッチ押しすると前の表示に戻ります。

⑥PAGRキー のFF→ページャー機能→コードスケルチ機能を サイクルリックに選択します。


(T)CLRキー メモリー周波数やコードスケルチの入力ミスやコードスケルチ、トーン、トーンスケルチ、シフト 機能を解除し、入力前の状態に戻します。

(18)UP/DNキー 周波数のアップ/ダウンキーで、VFOモード時は、指定されたステップ幅でUP/DNします。 メモリーモード時は、A、Bバンクのメモリーされた周波数をUP/DNします。FUNキーを同時に押すと、MHzのUP/DN、メモリーチャンネルのUP/DNを行います。



- キーボード部
- ・1/A/Bキー人力 数字1のキーとFUNキーと同時に押すと、Aバンク/Bバンクが切替わります。
- ・2/SAVE 数字2のキー入力とFUNキーと同時に押すと、 バッテリーセーブ機能が動作します。
- ・3/TONE数字3のキー入力とFUNキーと同時に押すと、 トーンエンコードのON/OFF。
- ・4/A-B 数字4のキー入力とFUNキーと同時に押すと、 A-B↔A又はBモードの切り替え。
- ・5 数字5のキー入力。
- ・6/T・SQ 数字6のキー入力とFUNキーと同時に押すと、 トーンデコードのON/OFF。
- ・**7**/STEP 数字**7**のキー入力とFUNキーと同時に押すと、 ステップ幅の切り替え。
- ・8/APOF 数字8のキー入力とFUNキーと同時に押すと、 オートパワーオフ機能のON/OFF。
- ・9/SHIFT 数字9のキー入力とFUNキーと同時に押すと、 SHIFTマイナス、ブラス方向の切り替え。
- ・0/PROG 数字0のキー入力とFUNキーと同時に押すと、 プログラムモードに投入。
- ・*/DEL 小数点のキー入力、メモリーモード時メモリーC HのSKIPのON。
- ・井/ENT/MW メモリーへの書き込みキー、メモリーモード時は SKIPのOFF。
- ・PRI プライオリティ機能のON/OFF。
- ・SCAN スキャン動作のON。
- ・VFO 周波数のUP/DNのモードに投入。
- ・MEM メモリーモードに投入。

■ディスプレイパネル



1 MA ø

MAφチャンネル呼び出し中に点減します。

- 2 T. M
 - T. M (テンポラリー・メモリー)表示。T. M 呼び出し中に点滅する。
- 3 F

6

セカンドファンクション表示。FUNキーを押し、セカンドファンクションに設定されると点灯する。

4 M. MODE

メモリーモード表示、メモリーモード時に点灯する。

- 5 A \blacktriangleleft B \lor Xモリーモード表示、プログラムマブル、スキャンにおいてAモード、Bモード、A \lor B \lor E \lor
 - 動作中のメモリー・アドレスを表示(01~20)及びDCSコード・アドレスを表示。DCSコード・プログラム動作中(C0~C5、CP)スキャン方法のプログラム表示(SC)します。
- 7 PRI プライオリティ表示。ブライオリティ動作中に点灯します。
- 8 * DCS待ち受け表示。受信を受けつけるDCSコードアドレスで点灯します。
- 9 PAG ページャー表示。ペジャー動作中に点灯又は点滅表示をします。

- 10 TONE CTCSSトーン・エンコード表示。トーンスイッチがONの時、点灯します。
- 11 C・SQ コードスケルチ表示。コードスケルチ動作中に表示します。
- 12 $T \cdot SQ$ CTCSSトーン・デコード表示。トーンコードがプログラムされていて、 $T \cdot SQ$ スイッチがONの時、表示します。
- 13 APO オート・パワー・オフ表示。オート・パワー・オフ機能をONすると点灯表示します。
- 14 DUP デュープレックス表示。送受信周波数が異なる場合に点灯します。
- 15 + アラス・シフト表示。VFOモード時プラス・シフトが選択された時に点灯します。
- 16 マイナス・シフト表示。VFOモード時マイナス・シフトが選択された時に点灯します。
- 17 LO ローパワー表示。ローパワースイッチがONの時に点灯します。
- 18 【 T X 】 送信表示。送信動作中に点灯します。
- 19 S プライオリティ・ビジー表示。プライオリティ動作中人感信号があると点灯します。
- 20 BUSY ビジー表示。スケルチが開いている時、点灯します。
- ²² 888:888.8

周波数表示をはじめDCSコード、周波数ステップ幅、CTCSSコードおよび周波数表示、スキャン表示、P;;アンロック表示(点滅)、スキャン方法の表示、オート・パワー・オフ・タイマー表示、バッテリーセーブ・タイマー表示。

- 23 Min バッテリー・セーブ表示。バッテリー・セーブ機能ON時に点灯する。
- 24 **◀ ◀** スキップ表示。スキップされるメモリーチャンネルで点灯する。

■操作

本文中のキー操作方法の説明例

- 1) $\boxed{\text{FUN}} + \boxed{1}$ の様に、キー・シンボル のあいだの+記号は、 $\boxed{\text{FUN}}$ キーを押しなが $\boxed{1}$ キーを押すことを意味します。
- 2) MEM ・ VFO ・ 8 ・・・の様 に、キー・シンボルの間の・は、前のキーに続い て、次のキーを押すことを意味します。
- 3) L C D ディスプレイ上のシンボルは、"ディスプレイパネル"の項を参考にして下さい。

■受信のしかた

1)電源ツマミ、VOLツマミとも反時計方向の一 杯の位置にあることを確認してバッデリーバック と、付属のアンデナを本体に接続します。

イ)上面パネルのVOLツマミを時計方向に回し、パワーをONにします。VOLを更に回すと、ザーという雑音又は信号が聞こえます。この時のディスプレイパネルは、図1-1の様になっていま。なっていない場合は、リセットします。(パワーをOFFにし、CLRキーを押しながら再度パワーをONにします。)

ロ)SQLツマミを回して、ザーという雑音が消える点(大体11時~13時の位置)にセットし

ます。雑音が消えれば BUSY の位置は消えます。

受信方法には、VFOモードとメモリーモードの 2つの方法があります。

1. VFOモードによる方法

1) メモリーモードが初期設定されている時 VFOモードにするには、

電源ON後 VFO キーで、VFOモードにします。

初期状態から VFO キーを押した場合のディスプレイは、図1-2の様になります。

2) 29.360MHzを受信し、その後、 29.440MHz移る場合。

A) テン・キーによる方法

これで、29、360MHzが受信出来ます。 その後、29、440MHzに移るには右上部の

△ , ▽ キーを押します。即ち、 △

キーを8回(10KHzステップの場合)押します。表示は、29.440となります。



図1-1

^¹0 | ≥**9.300**

図1-2

^*0 : ≥**9.36**0

図1-3

- 29.300MHzから28.020MHzまでの様に移動巾が大きい場合は、

FUN + 🗸 一回押しで29.300から

28.300になる (1MHzダウン)

FUN キーを離し ▽ を押して28.02 Oにします。

4) △ ▽ キー高速動作

このキーを一秒以上押していると指定されたステ 2.メモリー・モードによる方法 ップ巾(5 K H z、10 K H z、20 K H z 又は 12.5 K H z、25 K H z)で高速でUP又は DOWNする。希望の周波数近くになったら押す ことをやめ、一回づつ押し、周波数を合わせます。

- 2. メモリー・モードによる方法
- 1) 受信周波数の選択及びそのメモリーの仕方

(例) 28.800 MHzをメモリーのAバンクの2番目 (A02) に入れます。 $\boxed{\text{MEM}}$ キーを押し、テンキー $\boxed{2}$ を押すと、 $2\sim3$ 回プリンクして、表示は図2-1の様になります。

VFO キーを押します。初期値又は前の状態

29.300MHzを示します。

28.800MHzの数字のうち8.800 をデン・キーで 8 ・ * ・ 8 ・ 0

・ 0 と押します。人力した数字がブリンクして図2-2の表示となります。

数字を確認したら #

ENT/MW

^*50°^ ______

M.MODE

^¹02⁴ 2**8.800**

図2-2

キーを1秒以上押します。ピッと鳴ってA02に28.800MHzがメモリーされ、そのままご信状態となります。信号があれば、音声が聞こえてきます。表示は◀◀がなくなり、図2-3の様になります。メモリー内容は、書き換えたり、しない限り、記憶されています。同様に、A08に29.700MHzをメモリー する順序は、 V F O 8

MEM

7 # (一秒間以上押 *

す) 又は、 MEM FUN Δ

又は、 V F O 9 *

7 (一秒以上)

(最後の桁00又は000は入力しなくても、自動的に入力されます)

(注) もし、図2-1状態で入力しないと、いつまでも 待機しています。オートパワーオフが O N であれば、その場でパワーは切れます。

図2-3の状態でA02に新たに別の周波数を入れる場合は、表示にかかわらず、新しい周波数を

キー・インし、 #] キーを押す。

ENT/MW

このキーを押さないとメモリーされません。

A 4 (1, 2)

図2-3

3) メモリーバンク、メモリーCHの選択

本機は、メモリーCHとして40CHあり、これをA, Bの2つのバンクに分けてあります。(A01~A20, B01~B20)このA, Bバンクの選択は、他機能の入力待ちを示す、ブリンク がないことを確かめ FUN キーを押しなが A/B

キーを押しA、Bどちらかを選びます。 1

FUN 1

Bバンクを選び、その07CHがメモリーがされていない場合は、メモリーバンク、CH表示部は図3-5の様になります。

メモリーCHの選択方法は、2通りあります(必 MEM キーを押さないとメモリー出来 ません。)

- MEM テンキー A)
- FUN △ 又は MEM B) キーを数回押し、CH17に指定します。
- と押 MEM A)方法では、

のキー押間隔は2秒以 しますが、 内で行って下さい。(ブリンクしている間に押さないとO7CHになります)

B-0744

図3-5

4) メモリーの保持(バックアップ)

メモリーの保持は内蔵の一次リチュウ電池で行っなっています。通常の使用であれば、2年以上の電池寿命です。電池の寿命が来て、本機のメモリーが保持出来なくなりましたら、極性に注意して電池の交換をして下さい。 電池は、CR2032タイプです。

5)メモリーの初期設定値(工場出荷時設定値)

図1-1の表示に加えて、次の値が設定されています。

10	A Z - 1 1	AZ-61
A1912	28.000MHz	50.000MHz
A2012	29.990MHz	53.990MHz
CHステップ	1 O K H z	+
TONE	29.600~29.700MHz	
シフト	88.5Hz -100KHz	
受信巾	28. 0≦F<30. 0MHz	50.0≦F<54.0MHz
送信巾	28. 0≦F<29. 7MHz	50.0≦F<54.0MHz

6) メモリーの呼び出し方法

VFOモードではMA の以外のメモリー C H は呼び出せません。呼び出すには、 MEM キーを押し、メモリーモードにします。そして、呼び出したいメモリー C Hをテンキーで指定します。

例) BバンクのCH12を呼び出す時。

A . 4 (メモリーなし) が表示されていたとします。

次に 1 , 2 を押します。表示は、図6-2の様になります。

図6-2

(注意) 1 キーと、2 キーを押す間隔が

長いと(2秒間以上) 1 キーのみ有効となり CH1が呼び出されてしまいます。

この呼び出されたCHに29.700を書き込む には、VFOモードを押し 9 ・ * ・

7 ・ 0 ・ 数字のブリンクが終わっ

たら # キーを1秒以上を押す。ピッと鳴って

BバンクCH12に29.700MHzが書き込まれ、表示は、図6-3の様になります。

MEM キーを押し ▽ 又は △ キーでメ モリーCHの中味をチェックすることが出来ます。 B1 12 2**9. 700**

図6-3

3. 周波数ステップの変更

本機の基本の周波数ステップは10KHzに初期 設定されています。これを20KHzにするには

STEP

7 FUN

で簡単に20KHzステップ

になります。10KHzステップに戻すには、同じ操作をもう一度します。

FUN

と操作しても、Beep

音のみ聞こえるだけでディスプレイ上の変化はあ

りません。

 Δ

 ∇ キーで確認して下さい

基本周波数ステップは、5 K H z 、 1 O K H z 、 1 2 .5 K H z の 3 種があるが、これの変更方法 はプログラムの手順を見て下さい。これによれば 、基本ステップ周波数

5KHz $10\,\mathrm{KH}\,z$ 12.5KHz

FUN

STEP

10KHz 20KHz

25KH2

の5通りのステップが選べます。

■送信のしかた

1)送信/受信の周波数が同一の場合(シンプレックスモード) ・送信する前に付属のアンテナ又は低SWR(1.5以内)のアンテナが正しく接続されているこ とを確認して下さい。

・送信する前に必ずその周波数を他局が使用していないことを MON キー又はSQL左回し 確認して下さい。

2) 受信方法と同様に送信したい周波数を、テンキー キーなどを使い設定します。

3) PTTスイッチを押し、マイクロホンに口を近づけて送話します。マイクロホン部と口元の距離は、5cmぐらいが適当です。この時のしCDの表示は図3-1の様になります。

TXとパワーインジケータが点燈します。

トップパネルのH/Lスイッチを押し、LOパワーにした場合パワーインジケータはロロロ と標示します。

A 103

図3-1

4) PTTスイッチをはなすと受信になります。パワー・インジケータ・バーは、Sメータ・バーになります。

(注意) H I パワーで長時間送信すると本機の内部温度が上昇し、不具合の原因になることもあります。ご注意下さい。

5) 送信/受信で周波数が異なる場合 (セミデューブレックスモード)

リピーターが許可されているバンドでリピーター 用のスプリットCHを用いる場合、送信で異なる 周波数を用います。また、リピーターを使用しな い場合でもタスキがけで使用する場合でも、この セミデューブレックスモードを用います。

29MHzバンドでは標準のオフセット周波数が ±100KHzです。 50MHzバンドでは標準のオフセット周波数が ±1,000KHz(1MHz)です。

これを選択するには、VFOモードで F キー

を押しながら、 9 キーを押すと、そのたびに

(例) +オフセットの場合 図5-1

この状態で、PTTを押すと、自動的に表示は 図5-2となります。29.600が送信周波 数です。 もし、オフセットされた後の周波数がバンド外と

から、オフセットされた後の周波数がバンド外に 飛び出すときは、送信されず、またオフセットも されません。

29.600MH 2が使用中であるがどうかチェックするには、PTT下の MON キーを押すと、SQLが開放され、表示は図5-3の様になり、ザーという雑音又は使用中であれば音声が聞こえます。

6)送信出力

送信出力HI,LOの出力(Watt)は、使用する電池にもより異なりますが、目安は下の表の値です。

	ΗI	LO
BATT(12V)	4~5	0.5
外部 13.8V	5	0.5

^¹0∂ ∂**9.500**

図5-1

^¹0? 2**9.600** °°

図5-2

29.**500** "

図5-3

レピーター運用について (AZ-11のみ)

レビーターとは、通常交信しにくい、離れた局どうしが、交信を可能にする自動無線中継局です。 28MHz帯のレビーターは、受信と送信の周り 100KHz離れており、88.5Hzのトーン送出により動作します。 AZ-11は、オートレビーターオフセット機能を採用しており、29.61MHz台になるとり動する ます。

- 1. 希望するレビーターの周波数を選択します。
- シフト・トーンONを確認します。

3. PTTを押すか、又はモニタースイッチを押して、送信周波数が100KHzダウンすることを確認します。

*本機は、単独でTONE ON/OFF、SH IFT ON/OFF(マイナス、プラスシフト 及びシフト周波数幅)が選択でき、オートレビー ターを解除できます。

モニター機能 デュープレックス運用時などで送・受信周波数が 異なる場合、モニタースイッチを押している間、 送信周波数をスケルチが、オーブンした状態で モニターすることが出来ます。



■スキャンについて スキャン・モード VFOモード及びメモリーモードでの機能

VFOモード及びメモリーモード動作している時には、以下の様な8通りのスキャン動作が出来ます。

-A~B バンクスキャン ーフ°ロク"ラマフ"ル・スキャン ハ ンクスキャン 1) 周波数VFO時 ∽ R ハーンクスキャン デュアル・ワッチ・スキャン (プライオリティ動作) -A~B バンクスキャン - XEU-+CH+Z4+2 -A ハ"ンクスキャン 2) メチリーチード時 - R **ル**プンクスキャン テ゛ュアル・ワッチ・スキャン (スキャン・フ°ライオリティ動作)

★スキャンの仕方及びスキャンストップ/再スタートの動作

1) VFOモードで動作中であれば

SCAN キーを押します。これにより選択さ

れた、ステップでスキャン開始します。入力信号があれば、そこで停止しますが、その動作は4通りあり、プログラム・モードにすることにより選択出来ます。

- (a) STOP4 有効な入感信号の有る周 波数またはメモリーチャンネルで、4秒間 停止後、再スタートします。
- (b) STOP8 有効な入感信号の有る周 波数またはメモリーチャンネルで、8秒間 停止後、再スタートします。
- (c) HOLD2 有効な入感信号の有る周 波数またはメモリーチャンネルで、スキャンを停止し、その後2秒間、継続して有効 な入信号が途切れると、次の周波数または メモリーチャンネルからスキャンを再開す します。
- (d) HOLD4 上記(c) における2秒 のタイム・ディレイを4秒とする。

工場出荷時には(c)にセットされています。(この選択の方法はプログラム・モードの項を参照して下さい。)

スキャンモードの選択

(周波数の選択及びそのメモリーの仕方、参照)

- (1) プログラマアル・スキャン/VFOモード の時
- (a) Aバンク・スキャン

メモリーチャンネルMA19およびMA20によって設定された受信周波数の間を、設定された周波数ステップでスキャンする(MA19以上MA20以下)。

(b) Bバンク・スキャン

メモリーチャンネルMB19およびMB20によって設定された受信周波数の間をスキャンする。 (Aバンクスキャンと同様)

(c) A~Bバンク・スキャン

上記Aバンク・スキャンとBバンク・スキャンとを交互に実行する。

- (2) メモリー・スキャン
- (a) Aバンク・スキャン

メモリーチャンネル MA01~MA20をスキャンする。

(b) Bバンク・スキャン

メモリーチャンネル MB01~MB20をスキャンする。

(c) A~Bバンク・スキャン

メモリーチャンネル MA01~MA20、MB 01~MB20を交互にスキャンする。

メモリーCHのスキップ メモリー・スキャンでは、任意のメモリー チャンネルをスキップ(ロックアウト)す る事が出来ます。(SKIP OFF: ENT4-/ SKIP ON: DEL4-)

(例) 図2-1の表示されている時は、

* +

-を押すとメモリーCH表示のA◀ 07が A◀07◀ ◀となりA07の中味は消えないが、SCANするときスキップされることを示します。

スキップをやめる場合は、そのメモリー C H を呼 び出し * を押します。

ENT

最初からメモリーされていないCHを呼び出すと 図2-2の様に表示されます。

この時は、 ★ キーを押しても、何の変化もあ ENT/mw

りません。



図2 - 1

A 4 () () 44

M.MODE

 $\boxtimes 2-2$

■プライオリティ動作 (デュアル・ワッチ)

VFOモードまたはメモリーモードからプライオリティ動作がONとなると、動作中の受信周波数とMA ゆチャンネルとのデュアル・ワッチとなり、約4秒に1度MA ゆチャンネルをチェックします。MA ゆチャンネルに有効な信号を受信すると、BEEP音を鳴らし、"S"表示を点灯します。プライオリティ動作のON/OFFは、

PRI キーによって行います。

デュアル・ワッチ中にPTT SWを押すと、 ただちにVFOモードまたはメモリーモードで動 作しているチャンネルでの送信動作となります。 また、プライオリティ動作中にMAのチャンネル が呼び出されると、一時的にプライオリティ動作 はOFFとなりますが、再度MAのキーが押され ると、元のプライオリティ動作に戻ります。

■ト-ン/CTCSS

の0 N / O F F および

TONE周波数の選択

(オプションのTE-11が組み込まれている時)

プログラムの手順には、次の2通りがあります。

- A) VFO (UP/DOWN) モードにおける設定
- B) メモリーモード (メモリーCH) における設定

■プログラムのしかた

A) VFOモードにおける設定

この設定より、VFO(UP/DOWN)モードにおいて、送信周波数にトーン(トーン周波数参照)をさせたい時、又は受信時、トーンスケルチを利かせたい時に

TONE

F + 3 キーで、このトーン機能 がON /OFF出来ます。



■プログラム・モードのON/OFF

項目	キーボード操作	LCD表示等 (例)
プログラム・モードON	PROG FUN + O (1 sec)	PR表示点減(受信周波数)
プログラム・モードOFF	PROG FUN + O (1sec) プログラム・モード中で、 10sec以上キー入力 が無い場合には、自動的 にOFFとなる。	プログラム・モード投入前の 状態に戻る。
受信CTCSSコードの設定 (00~38)	# ENT/MW	PRI T.SQ
	△ , ▽ にて選択 (例)88.5Hzを指定	E08: 88.5
ā	# ENT/MW (次の設定項目を表示)	PRI TONE

項 目	キーボード操作	LCD表示等(例)
送信CTCSSコードの設定 (00~38)	△ , ▽ にて選択 (例)88.5Hzを指定	PRI TONE 28: 88.5
	# EMT/MW (次の設定項目を表示)	SC ##' 2.0
スキャン方法の設定	△ , ▽ にて選択 (STOP↔STOP8↔HOLD2 ↔HOLD↔・・・) (例) STOP4を指定	SEP - 4.0
	# EMT/MW	aF: 10.0
スキャン・ステップ(A)の 設定 (Aバンク表示時)	△ , ▽ にて選択 (5.0↔10.0↔15.0↔ 25.0↔・・・) (例) 5 K H z ステップを指定	JA SE PHI S.O
	# EMT/MW	SE PRI IO.
スキャン・ステップ(B)の 設定 (Bバンク表示時)	△ , ▽ にて選択 (例) 12.5 KHz ステップを指定	** *** 12.5
	# EMT/MW	of F 80

項目	キーボード操作	LCD表示等(例)
オート・パワー・オフ・ タイマーの設定	△ , ▽ にて選択 (10↔30↔60↔120・・・) (例) 1 0 分を指定	SFF 10
	# EMT/MW	E500
バッテリー・セーブ タイマーの設定	△ , ▽ にて選択 (125↔250↔500↔1000↔・・) (例) 電源OFF時間 1000mSを指定	E- 1.000
	# EMT/MW 以上でUP/DOWNモードの設定 終了	PRI

(注) 88.5 H z は29 M H z バンドでのリピーターアクセス用のトーンです。

トーン周波数 (Hz)

C 0 1	67.0	C 1 4	107.2	C 2 7	167.9
C O 2	71.9	C 1 5	110.9	C 2 8	173.8
C 0 3	74.4	C 16	114.8	C 2 9	179.9
C 0 4	77.0	C17	118.8	C30	186.2
C O 5	79.7	C18	123.0	C 3 1	192.8
C O 6	82.5	C 19	127.3	C32	203.5
C O 7	85.4	C 2 0	131.8	C33	210.7
C O 8	88.5	C 2 1	136.5	C 3 4	218.1
C O 9	91.5	C 2 2	141.3	C 3 5	225.7
C10	94.8	C 2 3	146.2	C 3 6	233.6
C 1 1	97.4	C 2 4	151.4	C 3 7	241.8
C 1 2	100.0	C 2 5	156.7	C 3 8	250.3
C13	103.5	C 2 6	162.2		

B)メモリーモードにおける設定 A)のUP/DOWN(VFOモード)における設定は、VFOモードで用いる任意の全周波数に共通にしていますが、メモリーモードにおける設定は、メモリーCH毎に設定することが出来ます。 MA φおよびメモリーチャンネルのプログラム

項	囯	キーボード操作	L C D 表示等 (例)
(MAO,MAO1~	MB01∼20)	PR点減 表示中 (UP/DN諸設定の先頭) △ , ▽ +-にて メモリーアドレスを選択 (例) MA ゆを選択した時	29.300
		# ENT/MW 次の設定項目(受信周波数) を表示	300
受信周波数の	設定	FUNC , △ · ▽ キーにて 希望周波数にあわせる。 希望周波数をダイレクトに キー・インする事もできる。 (0~9,*+-)	300
		# ENT/MW 次の設定項目を表示 (受信トーン)	PRI T.SQ

これで、メモリーCHに必要なデータが書き込まれましたが、スキップONになっていますので、メモリースキャンでメモリーCHを呼び出すには"メモリーCHのスキップ"の操作でスキップ OFFにします。

項目	キーボード操作	L C D表示等(例)
受信CTCSSコードの設定	△ . ▽ キーにて希望 するコードに合わせる。 (00~38) (周波数表参照)	1.5° 75.7°
	# ENT/MW 次の設定項目(送信周波数) 表示	29.300°
送信周波数の設定	FUN , △ , ▽ キーにて 希望周波数に合わせる。 希望周波数をダイレクトに キー・インする事も出来る。 (受信周波数と同様)	29.500°
	# ENT/MW 次の設定項目を表示 (送信トーン)	PRI TONE COL: EDX:
送信CTCSSコードの設定		PRI TONE
	# ENT/MW 以上でメモリーモードでの 設定完了	次のメモリーアドレスの先頭 となる。

(注) メモリーモードでは、 スキャンモード スキャンスキップ オートパワーオフ時間 バッテリー・セーブタイマー は、VFO(UP/DOWN)モードと共通な設定値です。

■ページャー動作の運用方法

- a) オペレート周波数を設定します。
- h) PAGR キーにてPAGRを選択します。

PAGRが選択されると、最後に使用されたDCSコードのアドレスおよびその内容が表示される。この状態で△/▽キーを押す事により、アドレスを変更できます。

A-05 MMODE

> धि र *「* २५५

12 PAG [234

E3 PAG

DCSアドレスおよびコード表示は、最後のキー入力後4secでも自動的にメモリーアドレス 表示および周波数表示にもどります。

- 注)*表示は待ち受け受信可能なアドレスを示す *表示の無い場合はそのアドレスのコードを 受信しても動作しない事を示します。 *キーを押す事により行う。(COは、常に *表示)
- c)ページャー受信 (a)(b)設定後には、自局の個別コード (CO)および **印が付加されたグループ コードにおいて、受信可能となります。
- イ) 自局の個別コードを受信した場合 呼び出した相手の自局コードを表示PAG点滅表 示。 BEEP 音 SQL 解除 ピー音

[P

A-05

M.MODE

口) (イ)と同じで、相手局の個別コード受信不良の場合

E表示と、既にメモリーされているCP(相手局の個別コード)の内容を表示、PAG点滅表示。 BEEP 音 ピー音 SQL 解除

ハ) *印付きのグループコードを受信した場合 呼び出されたグループコードを表示、PAG点減 表示。 BEEP 音 SQL 解除 ピー音

なかった場合

ニ) 不適当なコードを受信してページャ**ー動作**し

入感信号が無くなってから1.5sec後にリセットされ、待ち受け状態に戻る。

E 234

E PAG

c') ページャー送信 (a)(b)設定後にPTT SWを押すと 7桁のDTMFコードをエンコードする。 (送り出す)

途中でPTT SWがOFFとなっても、7桁出 力するまでの送信動作となる。DTMF信号は、 目機のスピーカーでモニターできます。



■CTCSSの使い方

プログラムされたトーン周波数を確認するには、 プログラムモードで確認出来ます。

A) VFOモード

通常をトーンを使用するには、リピーターによる 交信時です。通常の交信時には、トーンはOFF として下さい。 (オプションのCTCSSユニット組み込み時)

トーンをONにするには

TONE

FUN 3 でONとなり、送信トーンが

送り出されます。

T+S9

6 でONとなり、受信時トーン FUN

スケルチ動作となります。

両方の組み合わせも可です。 OFFにするには、再度のキーを押します。 (同時にTONE、T・SQをOFFにするには

CLR キーでも可能です。)

このCTCSSは、自局と相手局のトーン周波数が一致した時のみ、不要な受信をカットし、静か な待受ができます。

■D TMF動作

a) d) c)

オペレート周波数を設定する。 PTT SWを押して送信状態とする。 O~9,*,‡の各キーを押すと、キー 入力にするDTMF信号がエンコードさ されます。このとき、PTTSWがOF Fになっても、各キー入力を行うと、継 続してエンコードする事ができます。

■ D C S 動作 (DTMF CODE SQUELCH)

DCSコードのプログラム

項 目	キーボード操作	LCD表示等(例)
DCSコードプログラムの 開始	プログラム・モード中 PAGR	EC:000
DCSコードアドレスの 選択(0~5)		E 3 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1
DCSコードのプログラム (0~9)	例) 3 → 4 → 5 (0~9のキーでコード設定)	[3] PAG E:345
	1.5秒後に自動的に書き込まれる。 (ビーブ音が2回鳴る)	(同上)
DCSコードブグラムの 解除		
	PAGR	(UP/DN 諸設定の先頭に戻る)

注) \bigcirc キーを押すと表示アドレスの内容が000になる。

■コードスケルチ動作の運用方法

a) オペレート周波数を設定する。

b) PAGR キーにて、C・SQを選択する。 ("ページャー動作" のb) と同じ)

[345°

c) C·SQ受信

(a)(b)設定後には自局の個別コード(CO)および*印が付加されたグループコードで受信可能となります。有効な3桁のDTMF信号を受信すると、音声のスケルチが解除します。

d) C·SQ送信

(a)(b)設定後にPTT SWを押すと、 3桁のDTMF信号がエンコードします。 エンコード中にPTT SWがOFFとなっても 3桁出力するまで送信動作となります。 また、DTMF信号は、スピーカーでモニターで きます。





(注) PAGR, C・SQ動作中にSCAN or PRI動作がONになると、PAGR C・SQ動作共にOFFとなります。また CLR キーを押しても、PAGR, C・SQ はOFFとなります。

■ 特殊 **季** 特殊 **重** 力 作

バッテリーセービング動作

(1) バッテリー・セービング動作

通常の待受およびブライオリティ動作時には、 FUN + 2 キーを押してバッテリー・

セービング動作をONとすると(■ 表示)PLLへの電源供給を間欠的にON/OFFさせて、スタンバイ時の消費電流を低減させます。また、PAGR、C・SQおよびSCAN動作時には間欠動作は出来ません。

(2) オート・パワー・オフ機能

FUN + 8 キーを押してオート・パワー・オフ機能をONとすると(APO表示)、最後

にキー入力された時点から設定時間後にトランシーバー電源はOFFとなります。また、電源がOFFとなる1分前は警告音が出ます。オート・パワー・オフ機能を解除するには、再度APOFキーを押します。

オート・パワー・オフ機能が働いてトランシーバーの電源がOFFとなった後には、電源SWをOFF \rightarrow ONとする事によって電源はONとなりますが、APOF機能はONのままです。オート・パワー・オフ時間は、プログラムモードにて、10分、30分、60分、120分の4種選択できます。

(3) オート・パワー・オフからの電源投入

オート・パワー・オフモードで電源が切れると電源/VOLツマミは、ONO状態になっています。再び電源ONにするには、電源/VOLツマミをOFFの位置にし、約5秒後、電源ONにします。

■ 保守

アフターサービス

① 保証書 保証は必ず所定事項(ご購入店名ご購入日)の記入及び記載内容をお確かめのうえ、大切に保管して下さい。

②保証期間 お買い上げの日から1年間です。この期間内に正常なご使用状態で万一故障が生じた場合は、お手数ですが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店または、当社サービス窓口にご相談下さい。当社保証規定に基づき修理いたします。

③保証期間 お買い上げの販売店、又は当社サービス窓口、本社営業部にご相談下さい。 経過後の修理 修理によって機能が維持できる場合には、お客様のご要望により有料で修理いたします。アフターサービスについて、ご不明な点は、お買い上げの販売店または当社サービス窓口にご相談下さい。

本社 品質保証部 サービス課 **20**422-55-5113 営業部アマチュア無線機係 **20**422-55-5115

リチウム電池の交換

本機はリチウム電池でバックアップされています。このため、パワースイッチを切っても、メモリーは保持されます。バックアップしなくなった場合はリチウム電池の寿命ですので、電池交換が必要です。電池交換は、お買い上げの販売店又は、当社サービス窓口にご相談下さい。

アクセサリー (別売)

●BP-11 ¥9,800 (DC 12V600mh) ニッカドバッテリーバック

●ソフトケース LC-16 ¥1,900

●ロッドアンテナ ARD-6M ¥4,500 (6m用10段ベースローディング方式 伸長時133.5cm、縮小時23cm)

●ARD-10M ¥5,000 (10m用10段ベースローディング方式 伸長時133.5cm、縮小時23cm)


●CTCSSユニット TE-11 ¥6,800


●防水型スピーカー/マイクロホン SDX-514W ¥5,800 (JIS 6級 耐水形)

●DCコード AD-16 ¥700

■ C T C S S ユニット (T E - 1 1) の取付け

- ①バッテリー、リリースノブをずらし、バッテリーパック BP-11を取り外します。
- ②本体背面の3本のネジをはずします。
- ③バッテリー・パック・スライド部の背面バネル 側ネジを2本はずします。
- ④上部操作部のボリューム、スケルチツマミを真 上の方向へひっぱり、はずします。
- ⑤上部操作部の防水用ジャックバッドの下にある トップパネルを固定している3ヶ所のネジをはず します。
- ⑥モールド表示プレート板をはずし、防水用のゴム製パッキングプレートをはずします。
- ⑦本体背面部 (アルミダイキャスト製) と前面操作部を、配線を注意しながら、ていねいに開けます。
- ®前面操作部のIF基板右側の空いたスペースに用意したCTCSSユニツト挿入し、左側にあるコネクターに差し込みます。IF基板パターンのCTCSSと表示のあるパターンがショートされていますのでオーブンにします。(AZ−11はあらかじめショートしてあります)
- ⑨完了したら⑦→①の順序で元通りにします。
- ⑩CTCSS機能動作を確認し、完了します。







申請書の書き方

本機によりアマチュア無線局免許申請をする場合は、市販の申請書に、下記事項をご記入のうえ、申請して下さい。また、本機は、JARL登録機種ですから保証顧に登録番号、もしくは名称を記載することにより、送信機系統図を省略することができます。

■無線局申請書(工事設計書)記入事項

	模 種 名			名		A Z – 1 1	AZ-61			
	発	射	व	能	な	電	波の		F 3	F 3
	型	式	.	引被	数	の	鞭目	H	28MHz帯	50MHz帯
	変	í	Ħ	σ)	方	定		リアクタンス変調	リアクタンス変調
終		名		称	•	個	勸		2SC1945×1	2SC1945×1
終段管	Г	霮		Œ		入	力		13.8V, 12.7W	13.8V,11W
	J	Α	R	L		登	体备号		B135S	B136S

アマチュアバンド使用区分表 (JARL)

■ 28MHz帯

●使用区分

	CW 7~9	AM/SSB.CW	画	像		FM	衛星,	CW	比°-9- 入力	F M	ルピ [°] -タ- 出力
28	28.000.070.150.200			.800	29.0	00 29	.300	29	.510 .59	0.6	10 29.70

(注1)29.000~29.300MHzの周波数帯は、海外の周とのAM/SSB又は通信に使用することができる。

(注2) FM系によるデータ又は画像通信は、29.000~29.300MHzの周波数帯を使用する。

(注3) レビータの入出周波数は、別に定める。

(注4) 28. 190~28. 200MHzの周波数は、国際ビーコン計画(IBP)に基づくビーコン電波に使用される。

■ 50MHz帯

●使用区分





(注1) 50.01MHzの周波数は、JA21GYのビーコン電波に使用されている。


(注2) データ及び画像通信の区分は、 $52.50\sim52.70 \text{MHz}$ の周波数のものについては FM送信機、その他の周波数帯のものについては SSB送信機を使用する。

(注3)51.00~51.50MHzの周波数帯は、海外の局とのAM/SSB又はCW通信に使用することができる。

(注4) 51.00~52.00MHzの周波数帯のFM電波の占有周波数帯幅は、16KHz以下とする。







AZDEN

日本圧電気株式会社

本 社 東京都三鷹市上連雀1丁目12番地17号 〒 181 TEL. 0422-55-5115 (代表)